

AquaForte Garden Sniper - Návod k montáži

Odpuzovač zvířat aktivovaný pohybem

Obsah balení

- Kryt snímače s čočkou senzoru
 - Rozstřikovací hlavice
 - Otočný ovladač citlivosti / rozstřiku
 - Ovladač provozní doby
 - Kryt baterie
 - Průchodka pro zahradní hadici
 - Trubka 40 cm
 - Připojení hadice
 - Kotvící kolík
 - Aršík samolepek (volitelné)
-

1. Připojení baterie

Otevřete kryt bateriového prostoru (nachází se pod krytem senzoru), vložte baterii a připojte bateriový kabel podle obrázku. Kryt bateriového prostoru opět uzavřete. Ovladač citlivosti musí být nastaven na „L“.

2. Test senzoru (suchý test)

1. Nastavte ovladač citlivosti na „M“.
2. Zamávejte rukou před čočkou senzoru.
3. Měli byste zřetelně slyšet cvaknutí - vnitřní vodní ventil se otevře a o 3 sekundy později se opět zavře.

Pokud to nefunguje, zkuste jinou baterii nebo připojte Garden Sniper k vodovodnímu potrubí. Po zavření ventilu následuje **8 sekundová pauza pro reset**, během níž senzor nesleduje žádný pohyb.

3. Sestavení zařízení

Postupujte podle přiloženého schématu a sestavte **6 dílů**. Všechny spoje utahujte pouze rukou. **Nepoužívejte žádné nářadí.**

4. Připojení hadice a umístění

Připojte hadici k hadicové spojce a nasměrujte čočku senzoru na oblast, kterou chcete chránit.

Upozornění:

- Netlačte na kryt senzoru ani na rozstřikovací hlavici.
 - Pokud je půda příliš tvrdá nebo nevhodná pro plastový zemní kolík, umístěte Garden Sniper do květináče naplněného pískem nebo štěrkem.
-

5. Úprava nastavení

Pokyny k nastavení vzdálenosti, úhlu, citlivosti, doby postřiku a doby provozu najdete v následujících kapitolách.

Rozsah nastavení:

- Úhel rozstřiku: **0-300°**
 - Vzdálenost postřiku: až **10 m**
-

Samolepky s motivem dravce (volitelné)

Jako dodatečný odstrašující prostředek mohou některá zvířata být vyděšená obrázky dravců. Nalepte samolepky s motivem tlamy a očí na kryt senzoru.

Zapojení více zařízení do série

Pokud máte více než jeden Garden Sniper, můžete je zapojit do série tak, že odstraníte průtokovou zátku a propojíte je hadicí.

Nastavení citlivosti

Citlivost zařízení můžete nastavit bez zapnutí vody - stačí, když slyšíte aktivační cvaknutí ze vzdálenosti 10 metrů. V hlučném prostředí zapněte vodu a nasměrujte proud do strany, abyste se nenamočili.

Nastavte ovladač citlivosti na dostatečně vysokou hodnotu, aby zařízení rozpoznáno cílové zvíře v dosahu 10 metrového vodního proudu, ale ne za tímto bodem.

Poloha	Vzdálenost	Velikost zvířete
L	1–3 m	velká zvířata
M	3–6 m	velká / střední zvířata
H	6–10 m	všechny velikosti

Vyšší nastavení použijte pro menší zvířata, nižší nastavení pro zvířata, která jsou blíže.

Nastavení dosahu vodního proudu

Ujistěte se, že je voda **vypnutá**, a poté postupujte takto:

- 1. Nastavte úhel rozstříku** Umístěte nastavovací kroužky tak, aby se kovová svorka pohybovala mezi nimi a směřovala na oblast, kterou chcete chránit. Kroužky určují rozsah od **0 do 300 stupňů**.
 - 2. Vyberte oblast pokrytí** Garden Sniper je nejcitlivější na pohyb napříč zorným polem. Pohyb přímo k senzoru nebo od něj nemusí zařízení vždy aktivovat.
 - 3. Otestujte a upravte** Začněte mimo detekční oblast a pomalu se přibližujte, dokud nebudete detekováni. Po sekundovém výtoku vody následuje 8 sekundová pauza pro reset. Provádějte drobné úpravy, dokud nebudete s citlivostí spokojeni.
 - 4. Nastavte vzdálenost vodního proudu** Zvedněte a spustěte vodní deflektor a otočením knoflíku pro nastavení vzdálenosti upravte dosah proudu.
-

Nastavení automatického zavlažování

K dispozici jsou 3 možnosti doby postřiku:

Nastavení	Funkce
10 minut	automatické zavlažování po dobu 10 minut
20 minut	automatické zavlažování po dobu 20 minut
30 minut	automatické zavlažování po dobu 30 minut

Nejprve zařízení otestujte, aby nedocházelo k plýtvání vodou.

Nastavení doby provozu

Poloha	Funkce
D	funguje pouze ve dne
N	funguje pouze v noci
A	funguje nepřetržitě (den i noc)
VYPNUTO	zařízení je vypnuté

Jak funguje Garden Sniper

Garden Sniper chrání jakoukoli otevřenou plochu v zahradě nebo na dvoře před nežádoucími návštěvami zvířat. Rozstřikovač přesně směřuje vodu do vzdálenosti **10 m** a chrání plochu o rozloze **90 m²**.

Zařízení využívá **pasivní infračervený senzor**, který rozpoznává teplotní rozdíl mezi zvířetem a jeho okolím. Větší zvířata dokáže detekovat na větší vzdálenost než malá. Pokud má zvíře a pozadí podobnou teplotu (např. na vyhřáté terase), bude mít Garden Sniper potíže s detekcí.

Inteligentní detekce: Nežádoucí nebo falešné spuštění zkracuje životnost baterie. Garden Sniper proto automaticky sníží svou citlivost do 5 minut (s výjimkou 1 hodiny po prvním připojení baterie nebo po změně nastavení citlivosti). Pro minimalizaci falešných spuštění nemiřte na pohybující se objekty, větrná místa ani na velmi rozsáhlé plochy.

Závěrečný test

1. Zapněte vodu a proveďte test zezadu.
 2. Garden Sniper by se měl aktivovat.
 3. Otestujte vodní oblouk a dosah a upravte je podle svých potřeb.
-

Upozornění

- Nefunkční zavlažovače zvyšují riziko vodních škod na majetku.
 - Snižte rizika omezením průtoku vody – **otevřete kohoutek pouze o 3/4 otáčky**.
 - Používejte kvalitní hadice a zajistěte dostatečný odtok v dané oblasti.
 - **Pracovní tlak: 2–5,5 bar.** Pokud tlak vody přesahuje 5,5 bar, nainstalujte na kohoutek redukční ventil.
 - Částečné otevření kohoutku **NEMÁ** vliv na tlak vody.
-

AquaForte je ochranná známka společnosti SIBO Fluidra Netherlands BV, Doornhoek 3950, 5465 TC, Veghel · www.aqua-forte.com · info@aqua-forte.com